

# Методика программирования и настройки микросхемы

Версия 2.0

# 5400ТР035 (ПАИС)

# Оглавление

Приложение Б	2
Руководство пользователя по программированию микросхемы 5400ТР035	2
Электрическая схема отладочной платы КФЦС.441461.279	
Описание DCSProg-6	5
Меню «Микросхема»	6
Программирование микросхемы в режиме SOFT	6
Программирование микросхемы в режиме HARD	8
Настройка ИОН	10
Меню «Мультиплексор»	11
Обновление программного обеспечения	12
Ошибки и их решение	13
Программирование микросхемы без отладочного комплекта	17
Лист регистрации изменений	19

# Приложение Б

### Руководство пользователя по программированию микросхемы 5400ТР035

# Состав отладочного комплекта КФЦС.441461.280 для микросхемы 5400ТР035:

- отладочная плата КФЦС.441461.279;
- USB-кабель для подключения отладочной платы к ПК;
- блок питания.

### Описание отладочной платы



Рисунок 1. Отладочная плата КФЦС.441461.279

- 1 (К1): Кнопка включения питания.
- 2 (ХР1): Разъём блока питания для подачи напряжения на плату.
- 3 (ХР2): Разъём для подключения платы к ПК.
- 4 (VDDA OUT): Вывод аналогового питания.
- 5 (MUXIO): Вывод мультиплексора.
- 6 (DIN): Вход для подачи импульсов чоппер-стабилизации.
- 7 (VDD18): Вывод для контроля питания триггеров ОЗУ.
- 8 (VDDINT): Вывод для контроля внутреннего питания микросхемы.
- 9 (DA5): Контактирующие устройство для установки микросхемы.
- 10 **(2 ... 48)**: Выводы микросхемы.

Электрическая схема отладочной платы КФЦС.441461.279



Рисунок 2. Электрическая схема отладочной платы КФЦС.441461.279



Рисунок 3. Электрическая схема отладочной платы КФЦС.441461.279 (продолжение)

# Описание DCSProg-6

Программное обеспечение DCSProg-6 предназначено для программирования микросхемы.

Загрузить архив DCSProg-6 можно с сайта компании https://dcsoyuz.ru (раздел «Программное обеспечение»). Доступ к разделу «Программное обеспечение» предоставляется по запросу на электронную почту support@dcsoyuz.ru.

При распаковке архива используйте пути, содержащие только латинские буквы, цифры и символы, безопасные для файловых систем (например, C:\path\to\directory).



Рисунок 4. Внешний вид ПО при первом запуске



Рисунок 5. Внешний вид ПО при активном подключении отладочной платы

#### Меню «Микросхема»

OCSProg-6	-		×
Помощь <mark>Микросхема</mark> Мульти			
Загрузить файл			
Прошить ОЗУ			
Прожечь ПЗУ	Deeu		
Режим HARD	ПОДК	ючено	
Подобрать ИОН = 1 В			
	COM4		
	540	JTP035 П/	аис //

Рисунок 6. Меню программы «Микросхема»

«Загрузить файл» – выбор конфигурационного файла для последующей загрузки в энергозависимую или энергонезависимую память.

«Прошить ОЗУ» – запись в энергозависимую память (режим SOFT).

«Прожечь ПЗУ» – запись в энергонезависимую память (режим HARD).

«Режим HARD» - переключение режима работы микросхемы в «HARD».

«Подобрать ИОН = 1В» – подборка кода для настройки напряжения ИОНа.

# Программирование микросхемы в режиме SOFT

- 1. Сформируйте конфигурационный файл с расширением .txt.
- 2. Нажмите «Микросхема» «Загрузить файл» и выберите нужный файл в открывшемся окне.

📀 DCSPi	rog-6		-		×
Помощь	Микросхема Мультиплек				
	Загрузить файл				
	Прошить ОЗУ		_		
	Прожечь ПЗУ		Door		
	Режим HARD		ПОДК	лючено	
	Подобрать ИОН = 1 В				
			COM4		-
			540	отроз5 П	АИС //



После успешного добавления в окне DCSProg отобразится путь к выбранному файлу и контрольная сумма входного файла.



Рисунок 8. Сообщение что файл выбран

3. Далее нажмите «Микросхема» – «Прошить ОЗУ».

🔶 DCSP	rog-6	-		×
Помощь	Микросхема Мультиплек			
	Загрузить файл			
	Прошить ОЗУ			
	Прожечь ПЗУ			
	Режим HARD	Подк	лючено	
	Подобрать ИОН = 1 В			
		COM4		
			ОТРОЗ5 ПА	ис ,

Рисунок 9. Запись в ОЗУ

После успешного программирования в DCSProg появится сообщение «Микросхема ПАИС запрограммирована в ОЗУ».

OCSProg-6	-		×			
Помощь Микросхема Мультиплексор						
100%						
[14:32:15] Выбран файл /C:/Users/Alhussein/Desktop/MyFiles/5400TP035(PAIS)/test.txt. [14:32:15] Контрольная сумма входного файла 0x8bd7c25b. [14:40:7] Микросхема ПАИС запрограммирована в ОЗУ.	Подклис					
	5400T	Р035 ПАИ	с			

Рисунок 10. Сообщение о успешном программировании

# Программирование микросхемы в режиме HARD

- 1. Сформируйте конфигурационный файл с расширением .txt.
- 2. Нажмите «Микросхема» «Загрузить файл» и выберите нужный файл в открывшемся окне.

OCSProg-6	-		$\times$
Помощь Микросхема Мультиплексор			
[14:32:15] Выбран файл /C:/Users/Desktop/5400TP035(PAIS)/test.txt. [14:32:15] Контрольная сумма входного файла 0x8bd7c25b.	Πα	одключено	
	COM4		
	5	5400TP035 П	АИС //

Рисунок 11. Сообщение что файл выбран

3. Далее нажмите «Микросхема» – «Прожечь ПЗУ».

🧿 DCSP	rog-6		-		$\times$
Помощь	Микросхема Мультиплексор				
	Загрузить файл				
	Прошить ОЗУ				
	Прожечь ПЗУ		Dearca		
	Режим HARD		Подкл	очено	
	Подобрать ИОН = 1 В				
			COM4		
			54001	TP035 FTA	ис
			0.001		

Рисунок 12. Запись в ПЗУ

После успешного программирования в DCSProg появится сообщение «Микросхема ПАИС запрограммирована в ПЗУ».

OCSProg-6	-		×
Помощь Микросхема Мультиплексор			
100%			
<ul> <li>[16:54:6] Выбран файл /C:/Users/5400ТР035(PAIS)/test.txt.</li> <li>[16:54:6] Контрольная сумма входного файла 0x8bd7c25b.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 2 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 2 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 3 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 4 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 5 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 5 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 5 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 6 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 7 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 9 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 7 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 10 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 10 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Прожиг части 10 конфигурационной последовательности пропущен.</li> <li>[16:54:33] Микросхема ПАИС запрограммирована в ПЗУ.</li> </ul>	Ссом4	цключено	
		5400TP035 П	АИС /

Рисунок 13. Сообщение о успешном программировании

**Примечание:** загрузка конфигурационной последовательности в ПЗУ разбивается на 10 частей и выполняется последовательно (см. пункт «<u>Программирование микросхемы без отладочного</u> комплекта», стр.18), поэтому части, в которых отсутствуют ключи для прожига, пропускаются.

#### Настройка ИОН

Для настройки напряжения ИОН предусмотрена функция «Подобрать ИОН = 1В».

📀 DCSProg-6			-		×
Помощь Микросхема	Мультиплек				
Загрузить фа	йл	100%			
Прошить ОЗ	у				
Прожечь ПЗ			Полка	ючено	
Режим HARD	)				
Подобрать И	OH = 1 B				
			COM4		
			5400	ПР035 ПА	ис 🎵

Рисунок 14. Подбор напряжения ИОН = 1В

После проведения необходимых расчетов будет подобраны ключи для настройки напряжения ИОН равного 1 В.

OCSProg-6	_		×
Помощь Микросхема Мультиплексор			
100%			
<ul> <li>[10:37:15] Программирование для измерения ненастроенного ИОН</li> <li>[10:37:39] Измерение ненастроенного ИОН составляет 1.0107 В.</li> <li>[10:37:39] Расчёт битов настроенного ИОН</li> <li>[10:37:39] Программирование для измерения рассчитанного ИОН</li> <li>[10:38:4] Измерение рассчитанного ИОН</li> <li>[10:38:4] Значение рассчитанного ИОН составляет 1.0002 В.</li> <li>[10:38:4] Настройка ИОН на 1 В соответствует битам (29636).</li> <li>[10:38:4] Завершён подбор кода для настройки ИОН текущей микросхемы ПАИС.</li> </ul>	Сом	Подключи	<mark>ено</mark>
		5400TP03	5 ПАИС

Рисунок 15. Подбор кода для настройки ИОН

**Примечание:** если при первой попытке настройки напряжения ИОН значения напряжения ненастроенного ИОН и рассчитанного ИОН получились сильно больше 1 В, попробуйте повторить процедуру настройки ИОН.

Процедура настройки напряжения ИОН проводится для каждой микросхемы отдельно. Для того, чтобы учесть настройку напряжения ИОН, замените в вашем конфигурационном файле ключи с 29637 по 29633 на те ключи, которые выдала программа DCSProg после настройки ИОН.

# Меню «Мультиплексор»



Рисунок 16. Меню программы «Мультиплексор»

«Мультиплексор» – выбор канала мультиплексора. По умолчанию выбирается «Канал 0».

Шесть каналов используются для ввода/вывода произвольных аналоговых или цифровых сигналов, один канал для контроля напряжения ИОН и один для контроля целостности конфигурационного кода.

Таблиц	a 1	Выбор	канапа	м١	льтиппексоr/	าล
таолиц	a I.	DBIOOP	капала	IVI	110110101000	Ja

MUX2	MUX1	MUX0	MUXIO
0	0	0	канал і0 (ИОН)
0	0	VDDA	канал і1 (конф. код)
0	VDDA	0	канал і2
0	VDDA	VDDA	канал іЗ
VDDA	0	0	канал і4
VDDA	0	VDDA	канал і5
VDDA	VDDA	0	канал іб
VDDA	VDDA	VDDA	канал і7

#### Обновление программного обеспечения

Текущую версию программного обеспечения можно узнать через меню «Помощь» – «Информация об отладочном комплекте», пункт «Версия программы».

OCSProg-6	-		$\times$
Помощь Микросхема Мультиплексор			
[10:2:8]	п	Іодключено	,
[10:2:8] Версия отладочной платы: 2.1			
[10:2:8] Версия программатора: 2.4	COM4		
[10:2:8] Версия программы: 3.4 [10:2:8] Сорийний цомор дрограмизтора: 114			
[10:2:8]			
	54	400TP035 I	аис,

Рисунок 17. Отображение информации об отладочном комплекте

Для обновления необходимо воспользоваться опцией «Помощь» – «Обновить ПО». Процесс обновления выполняется с использованием файла prog\_firmware.hex, который должен находиться в корневой директории программы DCSProg.

Как правило, установленная версия программы актуальна и обновление требуется лишь в случае критических сбоев. Файлы для обновления предоставляются технической поддержкой по запросу на электронную почту <u>support@dcsoyuz.ru</u>.

**Важно!** Во время обновления прошивки запрещено закрывать приложение DCSProg, отключать питание отладочного комплекта или отключать отладочный комплект от ПК. Это приведет к некорректной загрузке ПО. При этом после некорректного обновления повторно загрузить файл обновления будет невозможно. В случае ошибки обновления в DCSProg будет отображена ошибка. Свяжитесь с нами по почте support@dcsoyuz.ru если вы столкнулись с ошибкой обновления.

#### Ошибки и их решение

«Нет связи с программатором. Восстановление...»

Решение: проверьте питание отладочного комплекта. Зеленый светодиод должен светиться, указывая на наличие питания. Убедитесь, что блок питания и кабель исправны и не повреждены. Отключите питание отладочного комплекта, затем повторно подключите блок питания и включите устройство.

OCSProg-6	- 0	×
Помощь Микросхема VDD Режим GCLK 5400РТ015		
[17:34:2] Нет связи с программатором. Восстановление	Подключе	но
	COM4	
	5400TP03	35 ПАИС

Рисунок 18. Отображение ошибки при потере связи с программатором

## «Возникла проблема с СОМ-портом. Необходимо переподключение»

Решение: убедитесь, что выбран правильный СОМ-порт. Проверьте состояние кабеля подключения к ПК. Попробуйте повторно подключить отладочную плату к компьютеру или использовать другой USB-порт. Откройте «Диспетчер устройств» и проверьте корректную работу СОМ-порта и его номер. Убедитесь, что в DCSProg выбран тот же номер порта.

Если COM-порт не определяется должным образом, попробуйте установить или переустановить драйвера CP210x. Их можно скачать с сайта компании: <u>dcsoyuz.ru</u> в разделе «Программное обеспечение», или с сайта разработчика: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers.



Рисунок 19. Отображение проблемы с СОМ-портом



Рисунок 20. Отображение установленного драйвера СР210х

«Не удалось загрузить файл прошивки программатора prog\_firmware.hex»

Решение: проверьте, что файл prog\_firmware.hex расположен в корневой директории DCSProg. Убедитесь, что имя файла и его расширение указаны корректно.

OCSProg-6	-		×
Помощь Микросхема VDD Режим GCLK 5400РТ015			
[14:12:26] Не удалось загрузить файл прошивки программатора prog_firmware.hex.	Под	ключено	
	COM4		
		юотроз5 П/	чис /

Рисунок 21. Ошибка при загрузке файла прошивки программатора

## «Не выбран файл для программирования»

Решение: убедитесь, что файл для записи в ОЗУ или ПЗУ выбран.

O DCSProg-6	-		×
Помощь Микросхема VDD Режим GCLK 5400PT015			
[10:54:59] Не выбран файл для программирования	Подн	ключено	
	COM4		
	54	оотроз5 П	АИС

Рисунок 22. Отображение ошибки при не выбранном файле для программирования

<u>«Произошла ошибка во время обновления прошивки программатора. Обратитесь в тех.</u> поддержку.»

Эта ошибка возникает при обновлении ПО программатора, если во время процесса отключилось питание отладочного комплекта, он был отсоединен от ПК или программа DCSProg была закрыта.

Если ошибка появилась в DCSProg, повторные попытки обновления с помощью кнопки «Обновить ПО» не сработают. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте support@dcsoyuz.ru, прежде чем предпринимать какие-либо действия.



Рисунок 23. Отображение ошибки при обновлении прошивки программатора

### Программирование микросхемы без отладочного комплекта

Для записи конфигурационных данных используется последовательный интерфейс, который записывает данные в сдвиговый регистр, состоящий из 30718 ячеек.

Ключи, записанные в файле config.txt, являются замкнутыми и соответствуют «0». Разомкнутые ключи соответствуют «1». Запись конфигурационных данных начинается с ячейки 30717.



Рисунок 24. Форма управляющих сигналов

V(SFT), B	V(HRD), B	V(PR), B	Состояние
VDDA	0	0	Чтение SOFT
VDDA	0	8,5	Запись HARD
0	3,6	0	Чтение HARD

Таблица 2. Режимы работы микросхемы

Для записи в энергонезависимую память (Запись HARD, Рисунок 24) необходимо подать на выводы PR импульс 8,5 В длительностью 200 мс.

При записи в энергонезависимую память для уменьшения тока по выводам PR рекомендуем конфигурационную последовательность разбить на 10 частей и использовать последовательное программирование.

1 часть:

ключи 0 – 2999: исходная конфигурационная последовательность;

ключи 3000 - 30717: лог. «1».

2 часть:

ключи 0 – 2999: лог. «1».

ключи 3000 – 5999: исходная конфигурационная последовательность;

ключи 6000 - 30717: лог. «1».

...

10 часть:

ключи 0 – 26999: лог. «1»;

ключи 27000 – 30717: исходная конфигурационная последовательность.

# Лист регистрации изменений

Дата	Версия	Изменения
05.06.2025	2.0	Исходная версия для отладочного комплекта КФЦС.441461.280 и ПО DCSProg-6 версии 3.5.